

LF 5 Boote und Bootteile transportieren und lagern

09 Ein- & Auswinterung

Die Einkreiskühlung

Einkreiskühlung

Der Weg des Wassers:

Borddurchlass

Seeventil

Seewasserfilter

Impeller-Pumpe

Thermostat (Temperaturabhängiger Durchlassregler)

Bypass

Doppelwandiger Abgaskrümmern

Abgasschlauch

Wassersammler

Schwanenhals

Abgasborddurchlass



Ablauf der Einwinterung der Einkreiskühlung

Motor auf Betriebstemperatur bringen damit sich das Thermostat öffnet

Motor aus

Seeventil zu

Seewasserfilter auf

Motor an

Frostschutz in den Seewasserfilter kippen und durch das Kühlsystem pumpen, bis das

Frostschutzmittel sichtbar aus dem Abgasborddurchlass tritt

Motor aus

Seewasserfilter zu

Seeventil auf

Ablasshahn an der tiefsten Stelle öffnen und kontrollieren, ob Frostschutz austritt. (Gewährleistung)

Einwinterung Zweikreiskühlung

Außenkreis wie bei der Einkreiskühlung mit Frostschutzmittel spülen

Der Innenkreis wird auf Frostschutz geprüft, falls nötig Frostschutz neu mischen

Bearbeitet durch:	Erstellt am:	Version:	Geprüft QMB:		Freigabe GF:		Seite
MTho	01.11.2019	1	BSR	01.11.2019	CI	01.11.2019	1 von 1